

Butonul 1

- A Armare / dezarmare
Se apasă 0.5 sec
- B Panică
Se apasă 2 sec
- C Cu motorul pornit se comandă
închiderea centralizată

Butonul 2

- A Armare / dezarmare silențioasă
Se apasă 0.5 sec
- B Panică silențioasă.
Se apasă 2 sec
- C În momentul dezarmării
silențioase se anulează avertizarea
acustică a marșarierului.
- D Cu motorul pornit se comandă
închiderea centralizată

Butoanele 1+2

- A Anularea senzorului de șoc
La prima apăsare (0.5 sec).
- B Căutarea mașinii în parcare
La a doua apăsare (0.5 sec).

Modul de operare: Operarea sistemului de alarmă se face prin intermediul a două telecomenzi prevăzute cu două butoane și un LED. Dacă se observă scăderea intensității luminoase a LED-ului, bateria va trebui înlocuită.

1 Armare / dezarmare

a) dacă sistemul este dezarmat, armarea se face prin apăsarea butonului 1; sirena va suna scurt o dată și lămpile de semnal vor lumina scurt o dată.

b) dacă sistemul este armat, dezarmarea se va face prin apăsarea butonului 1; există două situații:

* sirena va suna scurt de 2 ori și lămpile de semnalizare vor lumina scurt de 2 ori. În această situație, în timpul în care sistemul a fost armat nu s-a înregistrat nici o alarmă.

* sirena va suna scurt de 2 ori și lămpile de semnalizare vor lumina scurt de 2 ori, după care sirena va emite un șir de 4 semnale rapide. În această situație, pe perioada armării s-a înregistrat cel puțin o alarmă.

2 Armare / dezarmare silențioasă

a) dacă sistemul este dezarmat, armarea se face prin apăsarea butonului 2; lămpile de semnal vor lumina scurt o dată.

b) dacă sistemul este armat, dezarmarea se va face prin apăsarea butonului 2; există două situații:

* lămpile de semnalizare vor lumina scurt de 2 ori. În această situație, în timpul în care sistemul a fost armat nu s-a înregistrat nici o alarmă.

* lămpile de semnalizare vor lumina scurt de două ori, după care sirena va emite un șir de 4 semnale rapide. În această situație, pe perioada armării s-a înregistrat cel puțin o alarmă.

3 Panică

Prin apăsarea butonului 1 timp de 2 sec., se va declanșa alarma.

4 Dezactivarea senzorului de șoc

În mod armat la prima apăsare a butoanelor 1+ 2 timp de 0.5 sec.

5 Avertizarea armării cu o ușă deschisă

În acest caz, sirena va emite impulsuri sonore scurte până la închiderea ușii.

6 Auto-armarea sistemului

Dacă în intervalul de 30 sec. de la dezarmarea sistemului nu se deschide nici o ușă sau nu se pornește motorul, atunci sistemul se va rearma automat. Funcția are rolul de a preveni o dezarmare accidentală.

7 Căutarea mașinii în parcare

În mod armat la a doua apăsare a butoanelor 1+ 2 timp de 0.5 sec

Starea LED-ului:

a) stins: mod dezarmat

b) clipește rar: mod armat

c) clipește des: mod armat, după declanșarea alarmei (deschiderea unei uși)

Dezarmarea / defaectarea sistemului în situații speciale:

a) în cazul în care sistemul este armat și s-a pierdut telecomanda sau s-a consumat bateria, se deschide ușa, se pune cheia de contact pe poziția contact motor și se apasă comutatorul de serviciu o dată. În acest moment sistemul este dezactivat.

b) în cazul în care se dorește defaectarea alarmei, în mod dezarmat se pune cheia de contact pe poziția contact motor și se apasă comutatorul de serviciu de 5 ori. În acest moment LED-ul se aprinde, iar din telecomandă se acționează doar închiderea centralizată. Pentru repunerea în funcțiune a alarmei se reiau operațiile de mai sus.

Sistemul va declanșa alarma :

1 La activarea contactelor electrice montate în locurile respective.

2 Dacă autoturismul este supus la șocuri mecanice - sistemul va avertiza acustic și optic .

3 Dacă se încearcă pătrunderea printr-un geam lăsat deschis - prin senzor cu ultrasunete (opțional)

Important!

La pornirea motorului cu toate ușile închise - se vor încuia ușile. Acestea se vor deschide din telecomandă sau la oprirea motorului.

*Decuplarea circuitului de pornire a motorului se face prin releu de 30 A cu contact N/C și care se activează doar în mod armat și cu cheia de contact pe poziția contact motor. În acest mod se previne descărcarea acumulatorului mașinii.